

## Bedienungsanleitung Automower

Ihr persönlicher Pin Code

Die Laufzeiten Ihres Mähers

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag

### Pflege des Mähers

Den Mäher bitte nur mit Druckluft oder einer Bürste säubern. Bei der Reinigung mit einem Wasserschlauch, kann es passieren, dass durch den Druck Wasser in den Motor gelangt.

### Starten des Mähers

→ Start-Taste drücken und Deckel schließen

### Stoppen des Mähers

→ falls Sie mal wollen, dass der Mäher nicht läuft (z.B. bei Gartenarbeiten mit Schläuchen etc.)

→ große rote STOP-Taste drücken (während des Mähvorgangs oder in der Station möglich)

### Fehlermeldung

→ Falls der Mäher nicht mehr fährt und einen Fehler anzeigt (z.B. Messerteller blockiert, Schlupf bei Rad) → evtl. Nachsehen was dem Mäher fehlt

→ Ok-Taste drücken um den Fehler zu löschen

→ Mäher wie gewohnt starten

### Messerwechsel

→ wenn die Grasspitzen ausgefranst sind oder der Rasen gräulich erscheint

→ Mäher umdrehen

→ Gleitteller zu den Schrauben drehen, Schrauben herausdrehen

→ neues Messer mit neuer Schraube reinschrauben (Messer muss sich noch drehen können)

### Parken

→ Mäher stoppen

→ Park-Taste drücken und Deckel schließen

Falls Sie weitere Fragen zu Ihrem Automower haben dürfen Sie uns jederzeit kontaktieren.